

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ЛИВНЕВОЙ ТРУБЫ:

**Рекомендуемая труба для установки в ливневую траншею (на въезд на участок с дороги):**

- ✓ железобетонная
- ✓ диаметр: 400-500 мм
- ✓ длина для въезда легкового автомобиля: 5 метров
- ✓ длина для входа (калитка): 2,5 метра

**Необходимо определиться с местом установки ливневой трубы:**

- ✓ *Если коммуникации находятся со стороны участка (свет, вода, канализация), то необходимо устанавливать трубу ближе к дороге. Копка под траншею ТОЛЬКО ручным способом.*
- ✓ *Если только газ со стороны участка, то необходимо трубу устанавливать посередине траншеи, между краем дороги и фасадом участка. Копка под траншею ТОЛЬКО ручным способом.*

Во всех случаях копка под траншею ТОЛЬКО ручным способом.

**Для всех типов установки труб необходимо провести подготовительные работы:**

- 1) Необходимо, на всю длину трубы, в траншеи положить песчано-щебеночную смесь толщиной не менее 250 мм с обязательной трамбовкой.
- 2) После установки трубы необходимо установить оголовки с двух сторон, армировать и забетонировать.

**Высота установки трубы относительно уровня дороги индивидуально.**

Необходимо учитывать финишную отделку (тротуарная плитка, плитка и т.д.)